

## WERKBESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE CHRONOGRAPH KALIBER 7750

Chronograph 60 Sekunden, Zähler 30 Minuten und 12 Stunden.

### Krone mit 3 Stellungen:

- Position 1:** Aufziehen und Gangstellung  
**Position 3:** Zeigerstellung, Sekundenstopp

Für das genaue Zeigerstellen wird empfohlen, über den gewünschten Minutenstrich hinaus zu gehen und den Zeiger auf dem Rückweg einzustellen.

### Funktionen der Chronographen-Drücker:

- Drücker auf 2 Uhr 1) Starten des Chronographen  
2) Stoppen des Chronographen  
Drücker auf 4 Uhr 3) Nullstellen des Chronographen  
① Eine Korrektur während dieser Zeitspanne beschädigt das Werk!

